

PROČITAJTE INSTRUKCIE PAŽLIVO PRE NEGO ŠTO UPOTREBITE PROIZVOD

KORAK 1: PRIPREMA: POTREBAN PRIBOR I ALAT

BRUSNI PAPIR VISOKE GRANULACIJE
NOŽ
LIBELA
METALNI LENJR
LEPAK - OPCIJE ZA INSTALACIJE
POLIMER LEPAK
TIP 1 - LEPAK ZA PLOČICE

KONTAKTNI CEMENT
POMOĆNI PRIBOR
ŠAV-VALJAK ZA TAPET
PRIBOR ZA BOJENJE
SMESA ZA SPOJNICE
NA SUVE ZIDOVE
PRIMER - PEČAT

KORAK 2: UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE

Ovaj proizvod je napravljen za primenu na relativno glatkim i ravnim površinama. Površina mora biti čista, suva i slobodna od rastresitog otpada. Seve rupe ili veće štete, mogu ometati postavljanje, Moraju biti sanirane pre instalacije. Kada se postavljanje vrši preko vrši preko sjajnog maltera ili boje, površinu treba pripremiti grubom šmirglom i napraviti riseve za vezivanje panela i zida.

KORAK 3: PRIPREMA PANELA

Panele treba aklimatizovati 48 sati na sobnoj temperaturi gde će biti postavljeni.

KORAK 4: POSTAVLJANJE ZIDNIH PANELA

Prvobitno odredite raspored postavljanja panela od zida do zida. Odredite dizajn (i obeležite panele redom radi izbegavanja naknadnog sečenja ploča)...Jako je bitno da ovaj korak bude urađen pre početka konačnog postavljanja. Ako niste sigurni postavite panele na pod ili nacrtajte tabelu na zidu radi lakšeg odlučivanja.

UPOTREBA TRAJNIH LEPKOVA

Za postavljanje panela preporučujemo akrilni kit, silicon ili lepak za drvo (na drvene površine). Pri upotrebi lepka pratite uputstva proizvođača. Ako primetite ploču sa blagim ulegnućem, možete je pažljivo ispraviti pre nego što je postavite na zid. Obratite posebnu pažnju na ivice panela koje moraju biti ravne 100%. Voditi računa da spojevi između panela budu što manji. U toku postavljanja verovatno će ostati malo lepka na valjku ili panelu. Zato uvek imajte pri ruci vlažnu krpnu. Brišite panele od viška lepka u toku postavljanja. Minimalizujte, koliko je to moguće, brisanje ploča koje nisu pripremljene za postavljanje na zid. Trudite se da uklanjate i brišete bilo kakav višak lepka sa ploča. Takođe imajte na umu da prečesto brisanje vlažnom krpom može izazvati podizanje panela.

POSTAVLJANJE PANELA NA ZID

Bez obzira na koju ste se metodu postavljanja panela i raspored odlučili paneli se postavljaju na zid na isti način. Početne panele na zidu postavite što ravnije. Obratite pažnju pri postavljanju prvih panela. Ovde treba koristiti libelu radi lakšeg postavljanja u ravan položaj i izbegavanja kasnijih pojava neravnina. Panele postavljati jedne pored drugih, po želji. Obratite posebnu pažnju na uklapanje. Ako radite od centra zida, imajte u vidu da će paneli koji se postavljaju pri dnu, pri vrhu ili sa strane morati da se iseku i smanje. Zapamtite, dva puta meri, jednom seci.

SEČENJE PANELA

U većini slučajeva, u toku postavljanja panela neke ćete morati da isečete i smanjite. Panele ćete seći skalpelom ili testericom praveći više rezova po ploči i svakim prolazom svaki put seći sve dublje. Tako omogućavamo ravan rez. Posle sečenja koristiti šmirglu 350 radi finije obrade odsečene ivice.

ISPUNJAVANJE SPOJEVA

Pri postavljanju panela neizbežni su spojevi. Ako zid nije potpuno ravan, paneli prate pravac i liniju zida. Zato spojevi dolaze više do izražaja. Voditi računa o spojevima kako pre bojenja tako i posle postavljanja na zid i završne obrade. Spojevi se popunjavaju akrilnim silikonom. Zatim prstom ili malom špaklicom poravnati spoj. Proverite da li ste zadovoljni prijanjanjem i postavkom ploča, jer ploča može ispučati ako se silom izvlači iz postavljenog položaja. Nakon postavke na zid, ostavite ploče neko vreme da se osuše. Preći preko šavova sa brusnim papirom 350 granulacije ako je potrebno, obrisati krhotine vlažnom krpom. Obratiti pažnju, prema uputstvu proizvođača, rukovanje panelima se vrši samo na sobnoj temperaturi. Minimalizujte brisanje ploča, koliko je to moguće, koje nisu postavljene na zid. Trudite se da uklanjate i brišete bilo kakav nastao višak, lepka na pločama. Takođe imajte na umu da prečesto brisanje vlažnom krpom može izazvati podizanje ploča.

PRIMER (PODLOGA) I FINALNO BRUŠENJE

Sve ploče su postavljene i popunili smo spojeve. Naneti sloj odgovarajućeg PRIMER-a (osnovne boje). Nakon sušenja podloge (prajmera) preporučujemo brzo, lagano i nežno brušenje celog zida. Ovo će obezbediti glatku površinu za bojenje, jer uklanja bilo koju finu neravninu koja je mogla nastati usled postavljanja. Koristiti brus papir 350 granulacije.

5.BOJENJE

Zidne ploče su sada spremne za bojenje. Ako ste pažljivo pratili pripremu i uputstva za postavljanje, trebalo bi da imate panel-ploče koje su spremne da prhvate lateks boju, običnu boju za zid na vodenoj bazi ili dekorativne tehnike. Boju možete nanositi četkom, valjkom ili kompresorom. Posle postavljanja panela trajnim lepkom, prskanje ploča je u redu. U tom slučaju, treba preći više tanjih slojeva da bi se izbeglo prezasićenje bojom. Pratite uputstva proizvođača boje koju ste izabrali kao i njihove ekološke uslove, vreme sušenja, itd...

VRSTE SMESA ZA SPOJEVE:

-akrilni kit